



- 说明：1、备机与切换柜使用2根10芯线连接（蓝色线、红色线分别表示2根电缆）；蓝色10芯线实际使用8芯；
- 2、主机与切换柜使用1根10芯线（黑色线表示）连接；10芯线实际使用9芯；
- 3、2#-4#主机与切换柜连接参考1#主机连接方式；

图名 CCR-2100S调光柜与SOC-2100S切换柜接线图	
修订	日期
复核	批准
说明	